

SB BALLAST

CONTATTI

Tabella A									
CONTATTI - TIPO E QUANTITA'				CODICE SERVIZIO	CONTATTI - TIPO E QUANTITA'				CODICE SERVIZIO
ARRANGEMENT	CONTATTI	SIZE	*		ARRANGEMENT	CONTATTI	SIZE	*	
	16S-1	7	16S	A		6	3 4	D	
	16-10	3	12	A		3	8	E	
	20-15	7	12	A		3	4	D	
	22-1	2	8	D		7	2 4 2 8 3 12	G = D Ball=A	
	22-2	3	8	D		9	3 4 6 16	A	
	22-22	4	8	A		2	0	D	
	24-11	9	3 8 6 12	A		8	4 4 4 16	D	
	24-2	7	12	D					
	28A-9	9	4 4 5 16	A					

* vedere Tabella C2

Tabella B		
CONTATTI ARGENTATI A SALDARE		
Maschio	Femmina	Inserto
Cod. SVKP16SMSs Misura 16S	Cod. SVKP16SFSs Misura 16S	16S-1
Cod. SVKP16SMS Misura 16	Cod. SVKP16SFS Misura 16	28A-9 28-22 32A-9 40A-10
Cod. SVKP12SMS Misura 12	Cod. SVKP12SFS Misura 12	16-10 20-15 24-11 24-2 28-10
Cod. SVKP08SMS Misura 8	Cod. SVKP08SFS Misura 8	22-1 22-2 24-11 28-3 28-10
Cod. SVKP04SMS Misura 4	Cod. SVKP04SFS Misura 4	28A-9 28-22 28-6 28-10 32A-9 40A-10
Cod. SVKP00SMS Misura 0	Cod. SVKP00SFS Misura 0	32-5



Tabella C1					
DATI CONTATTI					
Misura	Corrente Max	Corrente di lavoro	Caduta di tensione	Sezione cavo (mm ²)	Misura cavo AWG
0	245 A	150 A	53 mV	50÷60	0
4	135 A	80 A	58 mV	16÷20	4
8	73 A	46 A	65 mV	6÷8	8
12	41 A	23 A	63 mV	3	12
16	22 A	13 A	74 mV	1÷1,5	16
16S	22 A	13 A	74 mV	1÷1,5	16